

Инструкция

12-канальный пульт управления светильниками TSL

Функциональные особенности:

- Дистанция управления для одной лампы до 20 метров, сильная устойчивость к помехам, автоматическая синхронизация нескольких ламп.
- Поддержка общего управления 12 зон независимого управления, каждая зона может управлять бесчисленным количеством светильников.
- Переключение между разными сценами одним нажатием. Может хранить до 4 сцен, каждая сцена запоминает все: выключатели света, яркость и статус цветовой температуры.
- Поддержка множества пультов управления. Одна лампа может быть сопряжена с 8 пультами дистанционного управления
- Поддержка функции памяти о выключении. После включения питания на 5 секунд, состояние включения будет сохранено
- Поддержка функции регулировки яркости света, поддержка функции регулировки цветовой температуры лампы..

Характеристики:

- - Материал корпуса: Черный пластик
- - Источник питания: 2 батарейки типа AAA (не входит в комплект)
- - Габаритный размер: 40x141мм
- - Толщина: 20мм
- - Частота работы пульта: 2,4ГЦ
- - Количество сценариев: 4
- - Количество зон: 12
- - Максимальная дистанция управления: 20м
- - Рабочая температура: от 5°C до 40°C

1. Сопряжение.

Вставьте батарейка в пульт.

Когда лампа используется впервые, необходимо синхронизировать пульт с лампой, также известное как кодовое сопряжение.

Включите лампу после отключения питания на более чем 10 секунд.

В течение 5 секунд нажмите три раза на "Включить"(ON) или клавишу Зоны (1-9. I-III).

Если светильник мигнет три раза, это свидетельствует об успешном завершении процесса сопряжения.

Если какие-либо лампы не отреагировали, повторите процедуру сопряжения.

Главная кнопка "Включить"(ON) автоматически сопрягается с первой группой.

2. Главное управление.

Нажмите "Включить" (ON) быстро. Это включит свет во всех зонах

Нажмите "Выключить" (OFF) быстро. Это выключит свет во всех зонах.

Долгое удержание кнопки "Включить" (ON) или "Выключить" (OFF) позволяет регулировать яркость всех светильников, увеличивая или уменьшая ее.

3. Групповое управление.

12 клавиш зон (1-9. I-III)

Могут управлять отдельными зонами: короткое нажатие для переключения или выбора зоны света, долгое нажатие для включения или выключения зоны света.

4. Диммер.

Клавиши "Яркость -" / "Яркость +", "Температура света -" / "Температура света +" служат для регулировки яркости и цветовой температуры выбранной группы соответственно.

5. Сцена.

Для сохранения текущего состояния всех включенных ламп, в виде сцены, нажмите и удерживайте клавишу сцены в течение 3 секунд (S0-S3). Короткое нажатие на клавишу сцены переключит свет, управляемый пультом, в сохраненное состояние сцены.

6. Быстрое переключение.

Короткое нажатие на кнопку "Быстрая смена температуры" позволяет быстро переключаться между нейтральным светом, холодным белым светом и теплым белым светом.

7. Очистка сопряжения.

Выключите питание трековой системы. Зажмите кнопку зоны и удерживайте.

Включите питание трековой системы, не отпуская кнопку зоны.

Когда светильник начнет мерцать, это означает успешную отвязку.

Отпустите кнопку.

Примечание: Индикатор пульта дистанционного управления не имеет индикации и не светится.

